


# Nuovita

Con l'amore e la cura

## ДЕТСКИЕ ХОДУНКИ CHANCE 3 в 1

ХОДУНКИ • КАЧАЛКА • ТОЛКАТЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



**ВАЖНО!** ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ.

Представленные в этой инструкции рисунки предназначены только для наглядной информации.

Изделие может отличаться от изображенного на рисунках.

Производитель имеет право менять спецификацию или комплектацию без предварительного уведомления.

Не соблюдение требований и условий данной инструкции может оказать негативное влияние на безопасность вашего ребенка.

## СОДЕРЖАНИЕ

Рекомендации по технике безопасности.....	3
Уход и техническое обслуживание.....	4
Условия гарантии.....	4
Гарантия не покрывает.....	5
Сборка и подготовка изделия к эксплуатации.....	6
Игровая панель.....	9
Функция качания.....	11
Трансформация в толкатель.....	11
Использование батареек.....	13
Порядок предъявления претензий.....	14

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Пожалуйста, перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с инструкцией и обязательно сохраните её для последующего использования.
2. Перед началом эксплуатации снимите упаковочную пленку и распакуйте изделие.  
Все компоненты упаковки храните в недоступном для детей месте.
3. Приступая к сборке, убедитесь, что все составные части изделия имеются в наличии и они не были повреждены во время транспортировки.
4. Регулярно проверяйте техническое состояние всех составных частей приобретенного товара.  
При обнаружении повреждений следует немедленно прекратить пользоваться изделием.
5. Сборка изделия должна производиться только взрослыми в точном соответствии с пунктами инструкции.
6. Перед тем как ваш ребёнок воспользуется ходунками, обязательно перекройте для него подходы к лестницам, ступеням, наклонным поверхностям и бассейнам.  
Используйте изделие исключительно на ровных плоских поверхностях!  
Функция «ходунков» не подходит для использования на ковровых покрытиях.
7. Во время использования ходунков не разрешайте малышу подходить к источникам высоких температур и открытому огню.  
Следите, чтобы ребенок находился вдали от горячих жидкостей и других предметов, которые могут нанести вред здоровью ребёнка.
8. Следите за тем, чтобы ваш малыш при использовании изделия случайно не столкнулся со стеклянной мебелью, стеклом в дверях и оконных проёмах.
9. НИКОГДА не оставляйте ребёнка в ходунках без присмотра.
10. Не поднимайте ходунки за игровую панель, игрушки или столик.
11. Не переносите ходунки, когда ребенок находится в них.
12. НИКОГДА не регулируйте ходунки, когда ребенок находится в них.
13. Ребёнок может передвигаться в ходунках намного быстрее, чем вы ожидаете.  
Следите за скоростью перемещения ходунков.
14. Данная модель ходунков предназначена для детей, которые уже могут самостоятельно сидеть (возраст – от 6 месяцев).  
Вес ребёнка не должен превышать 12 кг.
15. Врачи не рекомендуют использовать изделие в течение длительного времени.  
Периодичность перерывов при пользовании ходунками должна составлять один раз в 20 минут.
16. Регулярно чистите детали, которые соприкасаются между собой в процессе эксплуатации ходунков.

**ВНИМАНИЕ! Безопасность вашего ребенка - ваша ответственность!**

## УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие требует регулярного технического обслуживания, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

- Регулярно проверяйте детали и следите, чтобы винты, гайки и другие крепежные детали были хорошо закручены.
- Регулярно проверяйте все детали изделия на предмет повреждений или износа.
- Не используйте изделие, если обнаружили какие-либо повреждения.
- Используйте только оригинальные запчасти, предоставленные производителем.

**Рекомендации по уходу за сиденьем:** рекомендуется ручная стирка.

Несъемные тканевые чехлы и другие мягкие детали можно чистить при помощи влажной губки с мылом или с мягким моющим средством.

НИКОГДА не используйте отбеливатель.

Чехлы и мягкие детали в некоторых климатических условиях могут быть подвержены плесени.

Не складывайте и не убирайте на хранение изделие, если оно сырое или влажное.

Всегда храните изделие в хорошо проветриваемом помещении.

**Рекомендации по уходу за рамой:** протрите раму влажной чистой тканью.

НИКОГДА не используйте отбеливатель.

НИКОГДА не используйте абразивные чистящие средства на основе аммиака, отбеливателя или спирта.

Храните ходунки в сухом и защищенном от солнечных лучей месте.

Перед использованием или хранением убедитесь, что изделие полностью сухое.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия распространяется только на территорию той страны, в которой изделие впервые было продано клиенту розничным магазином.

Гарантия покрывает все дефекты материалов и производственные браки, обнаруженные во время покупки или в течение 6 месяцев с даты покупки в розничном магазине первым владельцем (гарантия производителя).

Если выявлены дефект материала или производственный брак, то производитель по собственному усмотрению, бесплатно ремонтирует изделие или заменяет его на новое.

Чтобы воспользоваться этой гарантией, отправьте ваше изделие в официальный сервисный центр Nuovita или в магазин, в котором оно было приобретено.

Необходимо предоставить подтверждающий покупку документ (чек или квитанцию), на котором указаны дата покупки, название магазина, изделие и заполненный продавцом гарантийный талон.

Пожалуйста, проверьте комплектацию изделия и осмотрите его на предмет дефектов во время покупки, а в случае заказа по почте или через курьерскую службу в момент получения изделия.

При обнаружении брака прекратите эксплуатацию изделия и отправьте его в магазин, в котором оно было приобретено.

Изделие, возвращаемое по гарантии, должно быть отправлено в чистом состоянии и полной комплектации.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

В случае каких-либо сомнений свяжитесь с продавцом или производителем.

Гарантия не покрывает повреждения, полученные в результате неправильной эксплуатации или влияния внешних условий (вода, огонь, автомобильная авария и др.).

Гарантия на изделие действительна только в том случае, если:

- изделие использовалось в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- изделие ремонтировалось/модифицировалось авторизованным сервисом.
- использовались только оригинальные детали и аксессуары.

Эта гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает любые другие права покупателя, обеспечиваемые законодательными нормами о гарантии на продаваемую продукцию.

## ГАРАНТИЯ НЕ ПОКРЫВАЕТ

1. Естественный износ при эксплуатации.
2. Повреждения из-за неправильной эксплуатации или не соблюдения требований и условий инструкции по эксплуатации изделия.
3. Ремонт, выполненный не авторизованным сервисным центром.
4. Выцветание ткани из-за длительного воздействия солнечного света.
5. Механические повреждения колес из-за неправильной эксплуатации ходунков.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в дизайн ходунков без обязанности информирования клиентов.

## ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

**Сохраните упаковку изделия в течение 14 дней со дня покупки.**

Обязательным условием возврата является сохранность товарного вида изделия (упаковочные материалы, инструкции, товарные этикетки, бирки и т.д.)

Не соблюдение техники безопасности, правил ухода и эксплуатации ходунков приведут к повышенному износу или поломке изделия и отказу в дальнейшем гарантийном обслуживании.

## СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

Установите ручки ходунков с обеих сторон на верхней панели изделия (как показано на рисунке). Надавите до щелчка. Щелчок будет означать, что ручки надежно закреплены в специальных монтажных отверстиях.




Рисунок 1

2

Вставьте штифты передних и задних колес в отверстия, расположенные в передней и задней части основания, надавите до щелчка. Потяните за колеса, чтобы убедиться, что они правильно установлены. Вставьте штифты стопоров в соответствующие отверстия и надавите до упора.

Передние колеса (А) поворачиваются на 360°, а задние колеса (В) движутся только по одной траектории (вперед/назад). Чтобы снять колеса, потяните их вверх, приложив усилие.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Убедитесь, что вы правильно установили колеса и они соприкасаются с полом, прежде чем продолжить дальнейшую сборку.




Рисунок 2

## СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

3

Соберите блок сиденья.

Вставьте крепежи тканевого сиденья в специальные слоты, расположенные по периметру основания пластикового сиденья.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Убедитесь, что блок сиденья собран правильно.




Рисунок 3

4

Закрепите собранный блок сиденья на верхней панели изделия.

Вставьте собранный блок сиденья в специальный паз, который расположен на верхней панели изделия (как показано на рисунке).

Надавите на тканевое сиденье, чтобы убедиться в том, что оно надежно закреплено.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Убедитесь, что правильно установили блок сиденья на верхней панели изделия.




Рисунок 4

## СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

5

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Проверьте, чтобы крепления по обеим сторонам сиденья были правильно зафиксированы на верхней панели изделия.




Рисунок 5

6

### **Раскладывание ходунков:**

Медленно поднимайте вверх за верхнюю панель ходунков до тех пор, пока не услышите щелчок. Он будет означать, что рама ходунков надежно зафиксирована в одном из трех рабочих положений по высоте.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед тем как усадить ребенка в ходунки, убедитесь в том, что рычаг блокировки от случайного складывания, расположенный под верхней панелью ходунков, находится в зафиксированном положении.

### **Регулировка высоты ходунков:**

Нажмите и потяните на себя рычаг блокировки и отрегулируйте до необходимого уровня высоту сиденья, затем зафиксируйте данное положение, повернув рычаг блокировки на 90°.

### **Складывание ходунков:**

Чтобы сложить ходунки, также используйте рычаг регулировки. Нажмите и потяните за рукоятку рычага под столиком и поверните её на 90° и полностью сложите раму.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Убедитесь, что после выбора необходимого положения высоты, рычаг регулировки повернут на 90°. Это предотвратит случайное складывание изделия.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не регулируйте высоту изделия, когда ребенок находится в ходунках.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Убедитесь, что механизм заблокирован, прежде чем поместить ребенка в ходунки.



## СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ




Рисунок 6

## ИГРОВАЯ ПАНЕЛЬ

Данная модель ходунков оснащена игровой панелью, которая входит в комплект поставки. Игровая панель оборудована элементами, которые помогут вашему ребенку развить навыки мелкой моторики, а также зрительное, слуховое и тактильное восприятие.

1

Закрепите на игровой панели игрушки, как показано на рисунке, до характерного щелчка.




Рисунок 7

## ИГРОВАЯ ПАНЕЛЬ

2

Для игровой панели требуется две батарейки типа AA (не входят в комплект).

Для того, чтобы установить или извлечь батарейки, открутите шурупы на крышке отсека с помощью отвертки (не входит в комплект поставки), нажмите на пластиковый язычок, подденьте и снимите крышку.

Вставьте батарейки и проверьте полярность (верная полярность показана в отсеке для батареек).

Закройте крышку батарейного отсека и закрутите шуруп, воспользовавшись отверткой.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Вынимайте батарейки из игровой панели, если планируете длительное время не использовать изделие.

После установки батареек, закрепите игровую панель в соответствующем отсеке на верхней панели изделия, как показано на рисунке.




Рисунок 8

## ФУНКЦИЯ КАЧАНИЯ

В данной модели ходунков есть функция качания.

Чтобы трансформировать ходунки в качалку:

1. потяните вверх за две ручки, которые расположены по бокам на основании изделия.
2. поворачивайте дугу на себя до тех пор, пока полозья для качания не встанут в нужную позицию.
3. проделайте те же действия с другой стороной.
4. закрепите на основании ходунков подножный коврик.




Рисунок 9

## ТРАНСФОРМАЦИЯ В ТОЛКАТЕЛЬ

Снимите блок сиденья с верхней панели изделия, как показано на рисунке. Теперь ходунки можно использовать как толкатель.




Рисунок 10


## ТРАНСФОРМАЦИЯ В ТОЛКАТЕЛЬ



Рисунок 11

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

- Строго следуйте инструкции по использованию батареек, в противном случае может произойти уменьшение срока службы батареек, их протекание или повреждение.
- Храните батарейки вдали от детей.
- Не смешивайте старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные, обычные или аккумуляторные батарейки.
- Используйте батарейки только рекомендованного типа.
- Помещайте батарейки в отсек в соответствии с их полярностью.
- Не замыкайте клеммы.
- Не храните батарейки в местах с высокой вероятностью повышения температуры.
- Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Не пытайтесь зарядить одноразовые батарейки.
- При использовании аккумуляторных батареек необходимо извлечь их перед зарядкой.
- Производить зарядку аккумуляторных батареек может только взрослый.
- Не используйте щелочные аккумуляторные батарейки в зарядном устройстве для никель-металл-гидридных аккумуляторных батареек.
- Всегда правильно утилизируйте батарейки.



Символ перечеркнутого мусорного бака на приборе указывает на то, что изделие в конце срока его службы необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов. Утилизируйте на специальных площадках для электрических и электронных приборов. Пользователь несет ответственность за доставку изделия в специальное место утилизации в конце срока его службы. Это позволит избежать негативного воздействия на окружающую среду.

## ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Претензии по качеству продукции принимаются в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшающих потребительские свойства изделия.

Телефон горячей линии: 8 800 777-85-33

Официальный сайт: [www.nuovita.ru](http://www.nuovita.ru)

ДЛЯ ЗАМЕТОК

# Nuovita

Con l'amore e la cura

Представительство и сервисный центр Nuovita:  
Адрес: г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 3, стр. 10  
Телефон: 8 800 777-85-33  
[www.nuovita.ru](http://www.nuovita.ru)  
[info@nuovita.ru](mailto:info@nuovita.ru)